

CABRIOVERDECKE - AUTOTEPPICHE - ZUBEHÖR

Tel. 07022 / 9 32 32 - 0

Fax 07022 / 9 32 33 - 0

www.eurotop.de / verdeck.de



**SUPERPASSFORM DURCH
COMPUTERZUSCHNITT**

vormals HÄRTEL Cabrioverdecke

Reinigung von Verdecken aus SONNENLAND®-Stoff

Spinngefärbtes Verdeckmaterial aus Acryl

Moderne Verdecke aus deutschem Sonnenland®-Stoff oder dem amerikanischen Twillfast® kommen heutzutage weitgehend ohne besondere Pflege aus, erklärt Thomas Härtel, Inhaber der Fa. EUROTOP GmbH & Co. KG (verdeck.de / cabrio24.de). Er muss es wissen, denn seine Verdeckfabrik im schwäbischen Nürtingen bei Stuttgart fertigt seit fast 25 Jahren Cabriodächer von höchster Qualität für beinahe alle Cabrios.

Viele Verdecke altern und verschleissen aber frühzeitig durch den Einsatz von falschen Pflegemitteln oder rüden Reinigungsmethoden. Grundsätzlich gilt: möglichst keine Chemikalien oder sonstige Reinigungsmittel verwenden. Moderne Verdeckstoffe vertragen es durchaus, hin und wieder eine Waschstrasse zu benutzen.

In den meisten Waschstraßen kann das Material von SONNENLAND®-Verdecken nicht beschädigt werden. Jedoch sorgen Waschprogramme mit Wasserdüsen und hängenden Tuchbahnen für eine schonendere Reinigung. Beim Einsatz von schweren Bürstenwalzen kann dagegen der Verdeckstoff in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Hersteller von SONNENLAND® empfiehlt zwar die Wäsche von Hand, verbietet aber nicht grundsätzlich eine Fahrt durch die Waschstrasse.

Hierbei ist jedoch einiges zu beachten. Jüngere Cabriomodelle haben meist Verdecke, die keine äußerlich sichtbaren Nähte haben. Zudem sind sie fast immer mit einer Glasheckscheibe ausgerüstet. Hier ist die Waschtrasse unproblematischer als bei Cabrios, die älter als 10 Jahre sind. In der Regel haben diese, im Gegensatz dazu, von außen sichtbare Nähte und eine Plastikheckscheibe.

Hier gilt es zu bedenken, dass die Bürstenwalzen auf der hinteren Scheibe Längsstriemen hinterlassen können und die Abdichtung bzw. Versiegelung der Nähte angegriffen werden kann. Man kann in diesem Fall davon ausgehen, dass durch regelmässige Waschstrasse die Lebensdauer eines solchen Verdeckes verkürzt wird.

ACHTUNG: Niemals Waschprogramme mit Sprühwachs anwenden!

Der Hersteller des SONNENLAND®-Stoffes empfiehlt zur Reinigung das Produkt mit **RAGGTOPP™ Cleaner** und folgende Vorgehensweise:

Am besten ist die Reinigung von Hand – vorzugsweise im Schatten, zumindest aber teilweise vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. **VERWENDEN SIE KEINE REINIGUNGSMITTEL.** Vogelkot und Baumharz sowie andere lose Verschmutzungen sollten sofort entfernt werden. Verwenden Sie dazu Ihren Staubsauger mit einem Bürstenaufsatz und spülen Sie anschließend das Verdeck gründlich mit Wasser ab. Dadurch wird verhindert, dass sich die Verschmutzungen während der Reinigung festsetzen. Nachdem das Material gründlich gespült wurde, besprühen Sie die noch feuchte Oberfläche gleichmäßig mit **RAGGTOPP™ Cleaner**. Lassen Sie den Reiniger 10 bis 20 Minuten einwirken und reiben Sie ihn anschließend mit einer weichen Bürste oder einem Frotteetuch ein. Danach gründlich spülen, bis sich möglichst kein weiterer Schaum bildet. Unter Umständen sind weitere Waschgänge notwendig. Dies lässt sich am besten feststellen, nachdem das Material vollständig getrocknet ist.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen mischen Sie höchstens 1/2 Becher (120 ml) Bleiche und 1/4 Becher (60 ml) **RAGGTOPP™ Cleaner** mit 15 l Wasser, lassen diese Waschlösung für etwa 20 Minuten einwirken und reiben sie wie oben beschrieben ein. (Übermäßiges Einweichen in Bleichlösung kann die Saumnähte schwächen.) Anschließend gründlich spülen, damit sich auf lackierten oder verchromten Oberflächen keine Streifen bilden. Unter

Umständen sind mehrere Waschgänge notwendig.

Nach dem Trocknen muss das Verdeck mit dem wasserabweisenden **RAGGTOPP™ Protectant** imprägniert werden. (Dieses Produkt ist FCKW-frei und somit umweltfreundlich.) Wird das Verdeck nicht imprägniert, so verschmutzt das ungeschützte Material in der Folge sehr schnell.

Das Reinigen mit Seife (vorzugsweise Ivory oder Lux) und warmem Wasser ist eine sichere Alternative. Hierbei wird die Seifenlauge ebenfalls mit einer weichen Bürste auf das Verdeck aufgetragen und danach gründlich mit klarem Wasser abgespült. Fenster-, Autoleder oder Stofflappen sind nicht geeignet, da diese Flusen auf dem Stoff hinterlassen. Eine anschließende Imprägnierung bei der Verwendung einer Seifenlösung ist nicht notwendig. Nach der Wäsche können Sie Ihr Verdeck in der Sonne trocknen lassen. Öffnen Sie das Cabriodach erst, wenn der Stoff vollständig trocken ist, um Schimmelbildung und Beschädigungen des Stoffes zu vermeiden.

Es ist immer wieder zu lesen, dass man Verdecke imprägnieren sollte, um die Dichtigkeit des Materials zu erhalten. Der Verfasser des Artikels benutzt im Alltag ein 15 Jahre altes Cabrio mit einem Sonnenland®-Verdeck gleichen Alters. Ohne besondere Behandlung mit Reinigern oder Imprägnierern ist dieses Verdeck immer noch dicht und farbecht. Die Dichtigkeit bei Verdeckstoffen wird durch die Gummischicht zwischen der äusseren und inneren Stofflage erzeugt und nicht durch Chemikalien wie einen Imprägnierer.

Bei trüben und undurchsichtigen PVC-Heckscheiben kann der Einsatz einer Poliermaschine für neuen Durchblick sorgen. Zunächst wird auch hier der Schmutz mit der bereits erwähnten Seifenlauge abgewaschen. Dann poliert man die Scheibe mit einem handelsüblichen Autolackreiniger unter Zuhilfenahme der Poliermaschine von aussen und innen. Hierbei sollte ein Helfer jeweils von innen bzw. aussen gegen die Scheibe drücken, damit sich diese nicht durch den Druck der Poliermaschine verformt. Prüfen Sie auch laufend die Temperatur der bearbeiteten Stelle mit dem Rücken Ihrer Hand. Die Scheibe darf nicht wärmer werden, als dies für die Hand noch angenehm ist, also etwa 40-45°C. Anschliessend werden die Reste des Lackreinigers von der Scheibe abpoliert. Im zweiten Durchgang erfolgt die gleiche Prozedur mit Metallicpolitur, ebenfalls von aussen und innen.

Nochmals die wichtigsten Punkte in Kurzform:

Immer das Verdeck im Schatten waschen, nie in der direkten Sonne.

Immer das ganze Verdeck reinigen. Nie einzelne Stellen reinigen, um Ringe bzw. helle Flecken zu vermeiden.

Immer einen Schwamm oder eine sanfte Borstenbürste benutzen, um die Lauge aufzutragen. Keine Fensterleder oder Stoffe, da diese Flusen auf dem Stoff hinterlassen.

Immer ausreichend mit dem Wasserschlauch spülen, um alle Seifenrückstände zu entfernen. Beachten Sie, dass das ganze Fahrzeug abgestrahlt wird, um zu verhindern, dass die Seife Streifen auf dem Lack hinterlässt.

Immer versuchen, das Verdeck nach der Reinigung und sorgfältigem Abspülen in die direkte Sonne zum Trocknen zu stellen.

Keine Reinigungsmittel, Bleichmittel, scharfe Reiniger, Scheuermittel benutzen.

Keine Lösungsmittel für chemische Reinigung verwenden.

Kein heißes Wasser benutzen.

Das Verdeck **NICHT** öffnen oder abdecken, wenn es nass oder feucht ist. Das kann zu Schimmelbildung führen und in extreme Fälle zu Abfärbung bzw. Verrottung des Verdeckes.

Sonnenland®, Twillfast®, RAGGTOPP™ sind Markennamen der jeweiligen Rechteinhaber.